

Защита от внесения несанкционированных изменений в контроллерах SCADApack

TeleSAFE Micro16 или контроллеры SCADApack могут быть заблокированы для защиты от внесения несанкционированных изменений. Для разблокирования контроллера требуется пароль.

Контроллер отклоняет отправленные команды в заблокированном состоянии. Разблокированный контроллер работает без ограничений.

Существует три уровня ограничений:

- Блокирование команд при программировании защищает контроллер от внесения изменений и просмотра программы. Коммуникационный протокол может выполнять действия по чтению и записи информации в базу данных ввода/вывода.
- Блокирование команд при программировании защищает контроллер от внесения изменений и просмотра программы, а также записи информации в базу данных ввода/вывода. Коммуникационный протокол может выполнять действия только по чтению информации в базу данных ввода/вывода.
- Блокирование команд при программировании защищает контроллер от внесения изменений и просмотра программы, а также чтения и записи информации в базу данных ввода/вывода. Коммуникационный протокол не может ни записать информацию, ни считать из базы данных ввода/вывода.

Для установки блокировки на контроллер необходимо выполнить следующее: в приложении *Telepace*, в меню *Controller* выбрать *Lock Controller*. Затем необходимо задать *Пароль* и *Подтверждение пароля*, и выбрать тип ограничения.