

Совет пользователю: **Использование USB-портов в контроллерах SCADAPack 350/357**

У контроллеров SCADAPack 350/357 есть два встроенных USB-порта: USB-Host и USB-Periferial.

USB-Periferial предназначен только для использования с приложениями фирмы Control Microsystems, такими как, TelePACE, RealFLO и др..

Второй USB-порт предназначен для использования для работы с модулями внешней памяти для сохранения данных.

Примечание 1: в настоящее время 11.07 эта функция не реализована. Реализация произойдет вскоре.

Примечание 2: в настоящее время только функции C Tools: `getPowerMode()` и `setPowerMode()` могут быть использованы с USB портами для уменьшения расхода электропитания.

Вы не можете использовать USB-порты для связи с другими устройствами, так как драйверы не были разработаны для этого.