

Совет пользователям: Какие точки лицензируются в ClearSCADA.


К лицензируемым внешним точкам относятся все точки, независимо от типа (analog, digital, string или time), связь с которыми осуществляется через драйвера (DNP3, modbus, OPC, и др.), а также точки не связанные с драйверами:

- Calculation points
- internal points
- pager points
- performance monitor points


Нижеуказанные точки не учитываются в лицензии:

- Accumulator points
- Parameter objects
- Time Profile objects
- Value Map objects
- Variable objects

Группы, которые учитываются счётчиком лицензируемых точек, обведены красным:



Проверить кол-во используемых точек Вы можете в утилите Server Status, раздел General\Information, значение Database Points



Помощь: Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@plcsystems.ru или по телефону **8 (800) 707-18-71** для дальнейшей помощи.